

Brukermanual for Ultramaxx varmemåler.

Ulike typer data hentes ut fra 1-2- 3 trinn i displayet.

For å manøvrere vertikalt i trinnet berøres knappen ved et lett trykk.

For å skifte trinn til 2 eller 3 holdes den røde knappen inne i ca 2 sek. Da dukker det opp et tall som forteller hvilket trinn som er inne.

Trinn 1:

Trykk på rød knapp for å aktivisere displayet.

- 1.1 akkumulert verdi på forbruk kwh (Dette er det mest aktuelle tallet)
- 1.2 akkumulert verdi på gjennomstrømning m3
- 1.3 testing av display

Trinn 2:

Måleren lagrer forbrukstall for de siste 18 mndr

2.1/2.1.1 Forbruk siste måned

2.1.2 Gjennomstrømning (volum) siste måned

Displayet blar seg her automatisk bakover til 18 mndr og viser forbruk og volum måned for måned i alt 18 mndr før displayet begynner på nytt forfra.

Trinn 3

- 3.1 Øyeblikksverdi på gjennomstrømning m3
- 3.2 Øyeblikksverdi på forbruk kwh
- 3.3 Temperatur på turvannet
- 3.4 Temperatur på returvannet
- 3.5 Temperaturdifferanse

Framnessenteret AS

Tlf 920 93763