## MB-SEINÄSÄÄDIN

PUHALLINKONVEKTOREILLE

**MB BOARD** FOR CASSETTE FAN COILS, USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION DE LA **CARTE MB** POUR VENTILO-CONVECTEURS CASSETTE

BETRIEBSANLEITUNG DER **PLATINE MB** FÜR KASSETTEN-KLIMAKONVEKTOREN

MANUAL DE USO DE LA **TARJETA MB** PARA LOS VENTILADORES CONVECTORES CASSETTE

> HANDLEIDING **MB KAART** VENTILATORS-CONVECTORS CASSETTE



E 09/14 *F 09/14* Koodi 4050532

	<b>T-MB</b> SEINÄASENTEINEN KAUKOSÄÄDIN <b>Koodi 9066331E</b> – YLEISTÄ –	<b>T-MB</b> WALL-MOUNTED CONTROLLER <b>Code 9066331E</b> - GENERAL NOTES -	COMMANDE MURALE <b>T-MB Code 9066331E</b> - NOTES GENERALES -	WANDSTEUERGERÄT <b>T-MB</b> <b>A</b> RT. <b>N</b> R. 9066331E - ALLGEMEINE ANMERKUNGEN –	CONTROL DE PARED <b>T-MB Со́р. 9066331E</b> - NOTAS GENERALES -	COMMANDO AAN WAND <b>T-MB Code 9066331E</b> - ALLGEMENE AANTEKENINGEN -
	<b>T–MB</b> on seinäasenteinen kaukosäädin joka voidaan kytkeä MB-kortilla varustettuihin ja RS485 verkkoon kytkettyihin puhallin-konvektoreihin.	The <b>T-MB</b> is a wall-mounted controller that can be connected to fan coils fitted with the MB electronic board and connected in an RS485 network	<b>T-MB</b> est une commande pour installation murale pouvant être reliée à des ventilo-convecteurs équipés de carte électronique MB et connectés à un network RS485.	Das <b>T–MB</b> ist ein Steuergerät für eine an Geräte, Kassetten oder Klimakonvektoren, die mir der Elektronikkarte MB ausgestattet und an ein Netzwerk RS485 angeschlossen sind, anschließbare Wandinstallation.	El <b>T-MB</b> es un control para instalaciones de pared que se puede conectar a aparatos de cassette o de tipo ventilador convector equipados con tarjeta electrónica MB y conectados a una red del tipo RS485.	De <b>T-MB</b> is een commando voor installatie aan de wand dat verbonden kan worden aan apparaten cassettes of ventilator- convectors die uitgerust zijn met elektronische MB-kaart en verbonden zijn met een RS485-netwerk.
Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1	Säätimessä on seuraavat toiminot <b>(Kuva 1):</b> 1) ON/OFF-kytkin 2) Puhallusnopeuden valinta 3) Lämpötilan asetus 4) Toimintatilan valinta	<ul> <li>The controller features the following functions (Fig. 1):</li> <li>1) switch the appliance on and off</li> <li>2) set the fan speed</li> <li>3) temperature set</li> <li>4) setting the operating mode</li> </ul>	La commande permet de ( <b>Fig. 1):</b> 1) allumer et éteindre l'appareil 2) programmer la vitesse du ventilateur 3) configurer le réglage de température désiré 4) configurer la modalité de fonctionnement désirée	Mit dem Steuergerät kann (Abb. 1): 1) das Gerät ein- und ausgeschaltet werden 2) die Ventilator- geschwindigkeit eingestellt werden 3) der gewünschte Temperatursatz eingestellt werden 4) die gewünschte Funktionsweise eingestellt werden	<ul> <li>Con este control es posible (Fig. 1):</li> <li>1) encender y apagar el aparato</li> <li>2) programar la velocidad del ventilador</li> <li>3) programar la Gama de temperaturas deseada</li> <li>4) programar la modalidad de funcionamiento deseada</li> </ul>	<ul> <li>Met het commando is het mogelijk om (Fig. 1):</li> <li>1) het apparaat aan en uit te doen</li> <li>2) de snelheid van de ventilator in te stellen</li> <li>3) de gewenste Set van temperatuur in te stellen</li> <li>4) de gewenste werkings- modaliteit in te stellen</li> </ul>
	<ul> <li>Ohjauspaneelin symbolit (Kuva 1):</li> <li>5) Jäähdytystoiminto</li> <li>6) Lämmitystoiminto</li> <li>7) Puhallustoiminto</li> <li>8) Automaatti-toiminto</li> <li>9) Aktiivisen kuorman ilmaisin</li> <li>10) Puhallusnopeus</li> <li>11) Sisäilman lämpötila Mitattu / ASETUS / OFF</li> <li>12) Kellonaika</li> <li>13) Ajastin aktiivisena</li> </ul>	Control panel symbol (Fig. 1): 5) Cooling mode 6) Heating mode 7) Fan 8) Automatic mode 9) Active resistance signaling 10) Set Ventilation 11) Environment temperature measured / SET / OFF 12) Clock 13) Timer active	Signalisations du Commande (Fig. 1): 5) Rafraîchissement 6) Chauffage 7) Ventilation 8) Modalité automatique 9) Résistance électrique active 10) Ventilation programmeé 11) Température ambiante mesurée / SET / OFF 12) Horloge 13) Temporisateur actif	Symbole der Steuertafel <b>(Abb. 1):</b> 5) Kühlbetrieb 6) Heizbetrieb 7) Belüftung 8) Automatikbetrieb 9) Elektrischer Heizwiderstand signal aktive 10) Einstellung Gebläse 11) Gemessene Umgebungs- temperatur/SET/OFF 12) Uhr 13) Timer aktiv	<ul> <li>Señalizaciones panel de mados (Fig. 1):</li> <li>5) Refrigeración</li> <li>6) Calefacción</li> <li>7) Ventilación</li> <li>8) Funcionamiento automático</li> <li>9) Resistencia eléctrica activada</li> <li>10) Ventilatión configurada</li> <li>11) Temperatura ambiente medida / SET / OFF</li> <li>12) Reloj</li> <li>13) Temporizador activo</li> </ul>	Signal Command (Fig. 1): 5) Koelfunctie 6) Verwarmingsfunctie 7) Ventilatie 8) Functie automatische 9) Elektrische weerstand actief 10) Ventilatie set 11) Ruimte- temperatuur/SET/OFF 12) Klok 13) Actieve Timer
	LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN SÄÄTIMEN ASENTAMISTA JA KÄYTTÖÄ	READ HIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING AND USING THE CONTROLLER	NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CES NOTICE D'UTILISATION AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION ET UTILISER LA COMMANDE	VOR DER INSTALLATION UND VOR DEM GEBRAUCH DES STEUERGERÄTS DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM LESEN	LEER ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN Y DE USAR EL CONTROL	AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING LEZEN VOORDAT U DE INSTALLATIE UITVOERT EN HET COMMANDO GEBRUIKT

	SÄÄTIMEN ASENTAMINEN	CONTROL INSTALLATION	INSTALLATION DE LA COMMANDE	STEUERGERÄT- INSTALLATION	INSTALACIÓN CONTROL	INSTALLATIE COMMANDO
	Irrota säätimen kotelon pohjaosa painamalla kotelon lukituskilpsiä ruuvimeisselillä viereisen kuvan mukaisesti.	Separate the front of the controller from the rear plate by using a screwdriver to press the locking tongue on the top of the controller.	Retirer le capot avant de la commande en appuyant, à l'aide d'un tournevis, sur la languette de blocage placée sur la partie supérieure de la commande.	Die Vorderseite des Steuergeräts durch Druck mit einem Schraubenzieher auf die im oberen Teil des Steuergeräts angebrachte Verriegelungszunge abtrennen.	Separar la parte frontal del control de la placa trasera presionando con un destornillador la lengüeta de bloqueo situada en la parte superior del control.	Het voorgedeelte van het commando scheiden van de achterplaat door, met een schroevendraaier, op het blokkeerlipje dat zich op het bovengedeelte bevindt van het commando te drukken.
	Aseta kotelon pohjaosa seinälle ja merkkaa kiinnitysrekiken paikat. Poraa seinään kiinnitysreiät, evätä kiinnityenekuut raikiin	Place the rear plate on the wall and mark the mounting holes. Drill the holes, insert the screw pluys in the wall and	Positionner le panneau arrière sur le mur et marquer les points de fixation. Percer les trous, placer les chevilles dans le mur et bloquer le panneau avec les vis.	Die hintere Tafel an der Wand positionieren und die Befestigungsstellen markieren. Die Löcher vorbereiten, die Dübel in der Wand positionieren und die Tafel mit den Schrauben befestigen.	Situar el panel trasero en la pared y trazar los puntos de fijación. Realizar los orificios, colocar los tojinos en la pared y bloquear el panel con tornillos.	Het achterpaneel op de muur zetten en de bevestigingspunten aftekenen. De gaten maken, de pluggen in de muur plaatsen en het paneel met schroeven blokkeren.
	syota kunnitysankkunt reikun ja kiinnitä säätimen pohjaosa seinään ruuveilla. Suorita sähkökytkennät seuraavalla sivulla olevan kytkentäkaavion mukaisesti.	the screw plugs in the wall and fasten the plate with screws. Make the electrical connections as shown in the wiring diagram on the following page.	Effectuer les raccordements électriques comme indiqué dans le schéma électrique (voir page suivante).	Die Elektroanschlüsse gemäß dem auf der nächsten Seite angegebenen Schaltplan vornehmen.	Realizar las conexiones eléctricas como se indica en el esquema eléctrico que se encuentra en las páginas siguientes.	De elektrische verbindingen uitvoeren zoals aangegeven wordt door het elektrische schema dat op de volgende pagina's gegeven wordt.
Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2						
	HUOMIO! Suorittaaksesi <b>T-MB</b> säätimen sähkökytkennät, irrota liittimien suojakansi. Kun kytkennät on suoritettu loppuun, asenna suojakansi takaisin paikoilleen <b>Kuvan 2</b> mukaisesti.	<b>ATTENTION!</b> To carry out the electrical connections to the <b>T-MB</b> control, remove the insulated protection device from the clamp. Once the electrical connections are completed, replace the protection device, as in <b>Fig. 2</b> .	<b>ATTENTION!</b> Pour réaliser les branchements électriques de la commande <b>T-MB</b> , retirer la protection isolante de la borne. Une fois réalisés les branchements électriques, repositionner la protection comme cela est illustré dans la <b>Fig. 2</b> .	ACHTUNG! Zur Durchführung der Verbindungen zur Steuerung <b>T-MB</b> müssen die Schutzisolierungen von den Klemmen abgenommen werten. Wenn die elektrischen Verbindungen vorgenommen worden sind, setzen Sie die Schutzvorrichtungen wie in Abb. 2 gezeigt wieder ein.	ATENCIÓN! Para efectuar las conexiones eléctricas del mando <b>T-MB</b> es preciso quitar la protección aislante del borne. Una vez efectuadas las conexiones eléctricas, vuelva a poner la protección como se ilustra en la <b>Fig. 2</b> .	<b>OPGELET!</b> Om de elektrische aansluitingen op de bediening <b>T-MB</b> uit te voeren, moet de isolerende bescherming van de klem gehaald worden. Zodra de elektrische aansluitingen uitgevoerd zijn, herpositioneer de bescherming zoals aangegeven in <b>Fig. 2</b> .
	Asenna säätimen etuosa pohjaosaan asettamalla kaksi alareunassa olevaa kieltä kohdakkoin ja paina säädin kiinni pohjaan kunnes kuulet "Klik" äänen.	Reassemble the front part of the control, placing the two flaps located on the lower side and then close the control, by making the upper flap click.	Remonter la partie frontale de la commande en insérant tout d'abord les deux languettes présentes dans la partie inférieure puis fermer la commande en déclenchant la languette supérieure.	Bauen Sie das Stirnteil der Steuerung wieder an, indem sie zuerst die beiden Laschen Im unteren Teil einsetzen und dann die Steuerung schließen, indem siedie obere Lasche einrasten lassen.	Monte de nuevo la parte frontal del mando introduciendo en primer lugar las dos lengüetas de la parte baja y cierre entonces el mando haciendo que la lengüeta de arriba se dispare.	Hermonteer het voorste deel van de bediening door eerst de twee lipjes aanwezig onderaan in te voeren en vervolgens de bediening te sluiten door het bovenste lipje dicht te klikken.



		DIP-KYTKINTEN ASETUKSET	SETTING DIP SWITCH	IES
	<i>Oletus</i> ON 1 2 3 4 OFF <b>OFF</b>	DIP-kytkimillä voidaan asettaa säätimen suorittamat toiminnot (alla olevan taulukon mukaisesti).	Set <b>DIP</b> can be us to modify the func performed by the (as shown in the ta	ed tions controller able below).
DIP	TOIMINTO / FUNC	TION / FONCTION		ASENTO POSITION POSITION
4	T-MB asetus T-MB configurati Configuration T-N	+/- versiossa ion in +/- version <b>IB</b> en version +/-		ON
	<b>T−MB</b> täydellisen <b>T−MB</b> configuration a Configuration <b>T−MB</b> co	säätimen asetus as <i>complete controller</i> omme contrôle complet		OFF
2	Ulkoisen lämpöantu Select the temperature sen Sélectionne le capteur de tem	rin käyttöön valinta <i>asor fitted on the appliance</i> pérature monté sur l'appareil		ON
2	<b>T–MB</b> säätimen sisäisen lär Select the temperature Sélectionne le capteur de tem	mpöanturin käyttöönvalinta sensor on the <b>T–MB</b> pérature présent sur <b>T–MB</b>		OFF
3	Ei käytössä / Not u	used / Non utilisé		_
	Ei käytössä / Not u	used / Non utilisé		_
4	Ei käytössä / Not L	used / Non utilisé		_
		SISÄILMAN LÄMPÖANTURIN KÄYTTÖÖN VALINTA — <b>DIP N° 2</b> —	ENABLE ROOM AIR TEMPERATO PROBE — <b>DIP N</b>	URE 1 <b>R. 2</b> —
		DIP N° 2 määrittelee käytettävän sisäilman lämpöanturin. Sisäilman lämpöanturi (T1) on asennettu konvektorin imuilma-aukkoon. <b>T-MB</b> säädin on varustettu myös säätimen sisäisellä sisäilman lämpöanturilla.	In particular, DIP I which room probe In fact, an air prob is installed on the the cassette and f The <b>T–MB</b> contro is also equipped w	NR. 2 defines must be used. e (T1 probe) intake of ancoil devices. I vith air probe.
		<ul> <li>DIP N° 2 OFF T–MB säätimen sisäinen lämpöanturi on käytössä.</li> <li>DIP N° 2 ON Konvektorin imuilma-aukkoon asennettu lämpöanturi (T1) on käytössä.</li> </ul>	<ul> <li>DIP NR. 2 OF the inside T-ME is activate</li> <li>DIP NR. 2 ON the T1 probe, connected to the main board (inta is activated</li> </ul>	F 3 sensor 9 device ke air probe)

PROGI DES DI	RAMMATION IPSWITCHES	EINSTELLUNG DIP	PROGRAMACIÓN DEL DIP	INSTELLING	G DIP		
e Bloc <b>DI</b> bour modii de la comr ívoir tablea	<b>P</b> peut être utilisé fier les fonctions nande au ci-dessous).	Der Block <b>DIP</b> kann für die Änderung der vom Steuergerät ausgeübten Funktionen verwendet werden (gemäß nachstehender Tabelle).	El bloque <b>DIP</b> se puede utilizar para modificar las funciones desempleadas por el control (según lo indicado en la tabla que se muestra a continuación).	De <b>DIP</b> -blokkering kan gebruikt word functies die uitgev door het command (zoals in de onder	en om de oerd worden lo staande tabel)		
DIP		Funktion / Func	ión / Functie		Position Posición Positie		
4		Konfiguration <b>T-M</b> Configuración <b>T-M</b> <b>T-MB</b> - configurat	B in Version +/- B en versión +/- ie in versie +/-		ON		
		Konfiguration <b>T–MB</b> Configuración <b>T–MB</b> co <b>T–MB</b> - configuratie zoa	als Vollkontrolle mo control completo Is complete controle		OFF		
2	Se	Wählt den am Gerät monti Selecciona el sensor de tempera lecteert de sensor van temperatuur	erten Temperaturfühler atura montado en el aparato die op het apparaat gemonteerd is		ON		
2		Wählt den auf <b>T-MB</b> vorhar Selecciona el sensor de temper Selecteert de sensor van temperatu	idenen Temperaturfühler <i>ratura presente en el <b>T-MB</b> ur die aanwezig is op de <b>T-MB</b></i>		OFF		
-		Nicht verwendet / No se utiliza	endet / No se utilizaNiet gebruikt / Non utilisé				
3		Nicht verwendet / No se utiliza	aNiet gebruikt / Non utilisé	-			
		Nicht verwendet / No se utilizaNiet gebruikt / Non utilisé					
-		Nicht verwendet / No se utilizaNiet gebruikt / Non utilisé					
ACTIVA SONDE TEMPÉ AIR AN — I	ATION E ÉRATURE IBIANT DIP N° 2 —	EINSCHALTUNG FÜHLER FÜR RAUMLUFT- TEMPERATUR — <b>DIP NR. 2</b> —	HABILITACIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA AIRE AMBIENTE — <b>DIP N° 2</b> —	IN WERKING STELLEN S TEMPERAT LUCHT OMO <b>— DIP I</b>	9 ONDE UUR 9EVING 1° 2 —		
En particu. il est possi sonde amb Les appart convecteu. une sonde disposée e De la mên la commar est équipé <b>DIP N°</b> la sonde <b>T-MB</b> e <b>DIP N°</b>	lier avec le DIP N° 2 ible de définir quelle biante doit être utilisée. ells cassette et ventilo- rs ont en effet d'air installée, en reprise (sonde T1). ne manière, nde murale <b>T-MB</b> e d'une sonde d'air. <b>2 OFF</b> air de la commande st activée <b>2 ON</b> d'air kranchée à	Speziell mit dem DIP NR. 2 ist es möglich, festzulegen, welche Umgebungssondei benutzt werden sollte. Die Geräte Kassette und Fancoil haben eine Luftsonde in Aufnahme installiert (Sonde T1). Ebenso ist auch die Wandsteuerung <b>T–MB</b> mit einer Luftsonde ausgestattet. • <b>DIP NR. 2 OFF</b> Es wird der Luftfühler des Steuergeräts <b>T–MB</b> aktiviert • <b>DIP NR. 2 ON</b> Es wird die Luftsonde aktiviert	En concreto, el DIP N.º 2 permite establecer cuál de las sondas ambiente debe utilizarse. Los equipos de Cassette y ventiloconvector llevan instalada una sonda de aire situada en la recuperación (sonda T1). Asimismo, el mando de pared <b>T-MB</b> está provisto de sonda de aire. <b>DIP N° 2 OFF</b> Se activa la sonda aire del control <b>T-MB</b> <b>- DIP N° 2 ON</b> Se activa la sonda del aire	In het bijzonder m DIP N° 2 kan bepa welke ruimtesonde worden. De appara en fancoil beschikt over een luchtsom retourlijn (sonde T Ook de wandbedie is voorzien van ee - DIP N° 2 OFF de luchtsonde wo van het <b>T-MB-c</b> - DIP N° 2 ON activering luchts	et de tald worden e gebruikt moe aten cassettes ken immers de op de 1). ning <b>T-MB</b> n luchtsonde.		
la sonde la carte µ est active sur la reµ	o an branchee a principale de l'appareil ée (sonde d'air placée prise de l'appareil)	es wird die Luitsonde aktiviert, die mit der Hauptkarte des Geräts verbunden ist (am Ansaugteil des Geräts)	conectada a la tarjeta principal del equipo (sonda de aire T1 colocada en reanudación del aparato)	de hoofdkaart t etour)			

	SÄÄTIMEN KÄYTTÖ	USING THE CONTROL	UTILISATION DE LA COMMANDE	GEBRAUCH DES STEUERGERÄTS	USO DEL CONTROL	GEBRUIK VAN HET COMMANDO
Kuva "A" / Fig. "A" / Abb. "A"	On/Off (Kuva "A"): • Käynnistä laite painamalla ON /OFF- painikketta. • Pysäytä laite painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen. • Säätimen näytössä näytetään laitteen käyntitila tekstillä "ON" tai "OFF".	<ul> <li>On/Off (Fig. "A"):</li> <li>Press the ON/OFF button to activate the thermostat.</li> <li>Press the ON/OFF button to deactivate the thermostat.</li> <li>The word "ON" or "OFF" will appear in the display.</li> </ul>	<ul> <li>On/Off (Fig. "A"):</li> <li>En appuyant sur la touche ON/OFF, la commande est allumée.</li> <li>En appuyant une nouvelle fois sur la touche ON/OFF, la commande est éteinte.</li> <li>L'indication de l'état "ON" ou "OFF" est affichée sur le display.</li> </ul>	<ul> <li>On/Off (Abb. "A"):</li> <li>Durch Druck auf die Taste ON/OFF wird das Steuergerät eingeschaltet.</li> <li>Durch erneuten Druck auf die Taste ON/OFF wird das Steuergerät ausgeschaltet.</li> <li>Die Zustandsanzeige "ON" oder "OFF" wird auf dem Display angezeigt.</li> </ul>	<ul> <li>On/Off (Fig. "A"):</li> <li>Si se presiona el botón ON/OFF el control se encenderá.</li> <li>Si se presiona de nuevo el botón ON/OFF el control se apagará.</li> <li>La indicación del estado de "ON" o "OFF" se muestra en el display.</li> </ul>	<ul> <li>On/Off (Fig. "A"):</li> <li>Door op de toets ON/OFF te drukken gaat het commando aan.</li> <li>Door opnieuw op de toets ON/OFF te drukken gaat het commando uit.</li> <li>De aanwijzing van de staat "ON" of "OFF" wordt gevisualiseerd op de display.</li> </ul>
Kuva "B" / Fig. "B" / Abb. "B"	Lämpötilan asetus (Kuva "B"): • Paina "+" tai "-" painiketta jolloin lämpötila alkaa vilkkua. • Aseta haluamasi lämpötila "+" ja "-" painikkeilla.	<ul> <li>Set Temperature (Fig. "B"):</li> <li>Press the "+" or "-" buttons the set temperature will flash.</li> <li>Adjust the set temperature using the "+" or "-" buttons.</li> </ul>	Configuration Set (Fig. "B"): • Appuyer sur le bouton "+" ou "-" Le réglage commence à clignoter. • Configurer la valeur de température requise en utilisant les touches"+" ou "-".	Einstellung des Satzes (Abb. "B"): • Die Taste "+" oder "-" drücken, der Satz beginnt zu blinken. • Den verlangten Temperaturwert durch Verwendungen der Tasten "+" oder "-" einstellen.	<ul> <li>Programación de la función de Ajuste (Fig. "B"):</li> <li>Presionar el botón "+" o "-" la función de Ajuste empieza a iluminarse de forma intermitente.</li> <li>Programar el valor de temperatura requerido usando los botones "+" o "-".</li> </ul>	Instelling van de Set (Fig. "B"): • Op de knop "+" of "." drukken de Set begint te knipperen. • De temperatuurwaarde instellen die vereist wordt d.m.v. de toetsen "+" of "-".
Kuva "C" / Fig. "C" / Abb. "C"	<ul> <li>Toimintatilan valinta (Kuva "C"):</li> <li>Paina "M" painiketta kun haluat vaihtaa toimintatilaa:</li> <li>Valitse haluamasi toimintatila "+" ja "." painikkeilla:</li> <li> <ul> <li>Jäähdytystoiminto</li> <li>Jäähdytys/iämmitys- toimintojen valinta (vain 4-putki järjestelmät)</li> <li> <ul> <li>Puhallustoiminto</li> </ul> </li> <li>Vahvista toimintatilan asetus "M" painikkeella.</li> </ul></li></ul>	<ul> <li>Selecting Modes (Fig. "C"):</li> <li>Press the "M" button to select the desired operation mode:</li> <li>Use buttons "+" or "-" to select the operation mode: <ul> <li>图 the cooling mode is set.</li> <li>Image: the heating mode is set.</li> <li>Image: automatic cooling/heating mode is set (to be used only with 4 pipe systems).</li> <li>The ventilation mode only is set.</li> </ul> </li> <li>Press the "M" button to confirm.</li> </ul>	<ul> <li>Sélection modalités (Fig. "C"):</li> <li>En appuyant sur le bouton "M", sélectionner le mode de fonctionnement désirée;</li> <li>Utiliser les touches "+" ou "." pour sélectionner le mode de fonctionnement choisi: <ul> <li>■ pour configurer la fonction de rafraîchissement.</li> <li>■ pour configurer la fonction de chauffage.</li> <li>■ pour configurer la modalité refroidissement/ chauffage automatique (utilisable uniquement avec des installations à 4 tuyaux).</li> <li>■ pour configurer la fonction de ventilation seule.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Moduswahl (Abb. "C"):</li> <li>Durch Druck der Taste "M" wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus;</li> <li>Benutzen Sie die Tasten "+" oder "-", um den gewählten Betriebsmodus auszuwählen:</li> <li>     e s wird der Kühlbetrieb eingestellt.</li> <li>     e swird der Heizbetrieb eingestellt.</li> <li>     e swird der Heizbetrieb eingestellt.</li> <li>     e swird der Automatische Betrieb Kühlung/Heizung eingestellt (nur bei Anlage mit 4 Rohren anwendbar).</li> <li>     f e swird nur Belüftung eingestellt.</li> <li>     Drücken Sie die Taste "M" zur Bestätigung.</li> </ul>	<ul> <li>Selección de la modalidad (Fig. "C"):</li> <li>Seleccione la modalidad de funcionamiento que desea, presionando el pulsador "M";</li> <li>Seleccione la modalidad de funcionamiento que desea, con las teclas "+" o "-":</li> <li>B se configura la función de refrigeración.</li> <li>Se configura la función de calefacción.</li> <li>se configura la función de calefacción.</li> <li>se configura la modalidad automática de enfriamiento/ calefacción (que puede utilizarse únicamente con instalaciones de 4 tubos).</li> <li>Se se configura la función de solo ventilación.</li> <li>Presione el pulsador "M" para confirmar.</li> </ul>	<ul> <li>Selectie modaliteit (Fig. "C"):</li> <li>Druk op de knop "M" voor de selectie van de gewenste modaliteit voor de werking;</li> <li>Gebruik de toetsen "+" of "-" voor de selectie van de gekozen modaliteit: <ul> <li>(B) de koelfunctie wordt ingesteld.</li> <li>(C) de verwarmingsfunctie wordt ingesteld.</li> <li>(C) de verwarming wordt ingesteld (alleen voor installaties met 4 leidingen).</li> <li>(C) de functie alleen ventilatie wordt ingesteld.</li> <li>(D) ruk op de knop "M" om te bevestigen.</li> </ul> </li> </ul>
Kuva"D"/Fig. "D"/Abb. "D"	Puhallusnopeuden valinta (Kuva "D"): • Paina FAN painiketta asettaaksesi: – Matala-nopeus – Keski-nopeus – Keski-nopeus – Säätää puhallusnopeuden automaattisesti lämpötilan perusteella	Fan speed selection (Fig. "D"): • Press the FAN button to set: - ☞ Fan low speed - ☞ Fan medium speed - ☞ Fan high speed - ☞ Sets the speed automatic variation of the fan.	Sélection de la vitesse du ventilateur (Fig. "D"): • En appuyant sur le bouton FAN il est possible de sélectionner: – Seevent Vitesse réduite du ventilateur – Vitesse moyenne du ventilateur – Vitesse élevée du ventilateur – Seevent Configurer la modification auto- matique de la vitesse du ventilateur.	Auswahl Ventilator- geschwindigkeit (Abb. "D"): • Durch Druck der Taste FAN kann ausgewählt werden: – S geschwindigkeit – S Mittlere Ventilator- geschwindigkeit – S	Selección de la velocidad del ventilador (Fig. "D"): • El pulsador FAN permite seleccionar: - Velocidad baja del ventilador - Velocidad media del ventilador - Velocidad alta del ventilador - Fillon Velocida alta del ventilador - Fillon Velocida alta del ventilador - Fillon Velocida alta del ventilador - Serevento configurar la variación automática de la velocidad del ventilador.	Selectie snelheid ventilator (Fig. "D"): • Druk op de knop FAN om te selecteren: - Selheid ventilator - Selheid ventilator - Hoge snelheid ventilator - Selheid ventilator

	KELLONAJAN ASETUS (Kuva "E")	SETTING THE CLOCK (Fig. "E")	PROGRAMMATION HORLOGE (Fig. "E")	EINSTELLUNG DER UHR (Abb. "E")	PROGRAMACIÓN DEL RELOJ (Fig. "E")	INSTELLING KLOK (Fig. "E")
Kuva"E" / Fig. "E" / Abb. "E"           ************************************	• Paina "M" painiketta:	• By pressing the "M" button:	• Appuyer sur la touche "M":	• Drücken Sie die Taste "M":	• Presione la tecla "M":	• Druk op de toets "M":
	<ul> <li>toimintatilan symboli alkaa vilkkua.</li> <li>Paina (+) tai (-) painikkeita kunnes näytössä näkyy kellosymboli " ()"; Vahvista painamalla "M".</li> <li>Valitse CLOC tila painamalla</li> </ul>	<ul> <li>the mode symbol starts flashing.</li> <li>Press buttons (+) or (-), until selecting the watch symbol "①"; Confirm using the "M" button.</li> <li>Press</li> </ul>	<ul> <li>le symbole du mode commencera à clignoter.</li> <li>Appuyer sur les touches (+) ou (-), jusqu'à sélectionner le symbole de l'horloge "①"; Confirmer avec la touche "M".</li> <li>Appuyer à nouveau</li> </ul>	<ul> <li>das Symbol des Modus beginnt zu blinken.</li> <li>Drücken Sie die Tasten (+) oder (-) bis zur Auswahl des Uhrzeitsymbols "①"; Bestätigen Sie mit der Taste "M".</li> <li>Drücken Sie</li> </ul>	<ul> <li>el símbolo de la modalidad empezará a parpadear.</li> <li>Presione las teclas (+) o (-), hasta seleccionar el símbolo del reloj " (2)"; Confirme con la tecla "M".</li> <li>Presione</li> </ul>	<ul> <li>het symbool van de modaliteit knippert.</li> <li>Druk op de toetsen (+) of (-), tot aan de selectie van het symbool van de klok "①"; Bevestig met de toets "M".</li> <li>Druk nogmaals</li> </ul>
	"+" painiketta ja vahvista valinta painamalla "M" painiketta; • Aseta kellonaika (+) ja (-)	<ul> <li>button "+" again</li> <li>to position on CLOC mode</li> <li>and confirm</li> <li>using the "M" button;</li> <li>Use (+) or (-) buttons</li> </ul>	<ul> <li>sur la touche "+" pour se positionner en mode "CLOC" (horloge) et confirmer avec la touche "M";</li> <li>Utiliser les touches (+) ou (-)</li> </ul>	die Taste "+" erneut, um sich in den Modus CLOC zusetzen, und bestätigen Sie mit der Taste "M"; • Benutzen Sie die Tasten	de nuevo la tecla "+" para ir a la modalidad CLOC y confirme con la tecla "M". • Con las teclas (+) o (-)	<ul> <li>op de toets "+" om zich te positioneren in de modaliteit CLOC en bevestig met de toets "M";</li> <li>Gebruik de toetsen (+) of (-)</li> </ul>
0n0F ⊕	painikkeilla. Vahvista uusi asetus "M" painikkeella. • Aseta viikonpäivä (+) ja (-),	to set the current time. Confirm using the "M" button. • Press buttons (+) or (-),	pour configurer l'heure courante. Confirmer avec la touche "M". • Appuyer sur les touches	<ul> <li>(+) oder (-), um die laufende Uhrzeit einzugeben. Bestätigen Sie mit der Taste "M".</li> <li>Drücken Sie die Tasten</li> </ul>	configure la hora actual. Confirme con la tecla "M". • Presione las teclas (+) o (-),	om de tijd te regelen. Bevestig met de toets "M". • Druk op de toets (+) of (-),
	painikkeilla: päivä 1 = Maanantai päivä 2 = Tiistai päivä 7 = Sunnuntai Vahvista uusi asetus "M" painikkeella. • Paina "M" painiketta 3 sekuntia poistuaksesi asetus-tilasta.	<ul> <li>until selecting the day of the week: day 1 = Monday day 2 = Tuesday </li></ul>	<ul> <li>(+) ou (-), jusqu'à sélectionner le jour de la semaine: jour 1 = lundi jour 2 = mardi </li></ul>	<ul> <li>(+) oder (-) bis zur Auswahl des Wochentags: Tag 1 = Montag Tag 2 = Dienstag </li></ul>	hasta seleccionar el día de la semana: día 1 = lunes día 2 = martes 	<ul> <li>tot aan de selectie</li> <li>van de dag van de week:</li> <li>dag 1 = maandag</li> <li>dag 2 = dinsdag</li> <li>dag 7 = zondag</li> <li>Bevestig met de toets "M".</li> <li>Druk gedurende 3 seconden</li> <li>op de toets "M" om</li> <li>het programma te verlaten.</li> </ul>
€LE N0:30 ©						





IUISTIINPANOT			

## MUISTIINPANOT

## 

MAAHANTUOJA

